## CAP. 7 - MANUTENZIONE

### 7.1 - GENERALITA'

Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione è necessario: scollegare la spina di alimentazione dalla rete per isolare completamente la macchina dal resto dell'impianto.

### **7.2 - PIEDINI**

I piedini con il tempo potrebbero deteriorarsi e perdere le caratteristiche di elasticità, diminuendo la stabilità della macchina. Procedere quindi alla loro sostituzione.

### 7.3 - CAVO DI ALIMENTAZIONE

Controllare periodicamente lo stato di usura del cavo ed eventualmente chiamare il "CENTRO DI ASSISTENZA" per la sostituzione.

# CAP. 8 - SMANTELLAMENTO

### 8.1 - MESSA FUORI SERVIZIO


Se per qualche motivo si decidesse di mettere fuori uso la macchina, assicurarsi che sia inutilizzabile per qualsiasi persona: **staccare e tagliare le connessioni elettriche.** 

### 8.2 - SMALTIMENTO

Una volta messa fuori servizio, la macchina può essere tranquillamente eliminata. Per un corretto smaltimento della macchina, rivolgersi ad una qualsiasi Azienda addetta a tale servizio osservando attentamente i materiali utilizzati per i vari componenti (**vedere cap. 1 par. 3.2**).

CENTRO DI ASSISTENZA RIVENDITORE AUTORIZZATO

# MANUALE DI ISTRUZIONI, PER USO E MANUTENZIONE



# **SPREMIAGRUMI**

## **PREMESSA**

- Il presente manuale è stato redatto per fornire al **cliente** tutte le informazioni sulla macchina e sulle norme ad essa collegate, nonché le istruzioni d'uso e di manutenzione che permettono di usare in modo migliore il mezzo, mantenendo integra l'efficienza nel tempo.
- Questo manuale va consegnato alle persone preposte all'uso della macchina ed alla sua periodica manutenzione.

# **INDICE DEI CAPITOLI**

# CAP. 1 - INFORMAZIONI SULLA MACCHINA

1.1 - PRECAUZIONI GENERALI

1.2 - SICUREZZE INSTALLATE SULLA MACCHINA

1.2.1 - sicurezze meccaniche

1.2.2 - sicurezze elettriche

1.3 - DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

1.3.1 - descrizione generale

1.3.2 - caratteristiche costruttive

1.3.3 - composizione della macchina

#### CAP. 2 - DATI TECNICI

pag. 6

pag. 4

2.1 - INGOMBRO, PESO, CARATTERISTICHE ...

### CAP. 3 - RICEVIMENTO DELLA MACCHINA

pag. 7

3.1 - SPEDIZIONE DELLA MACCHINA

3.2 - CONTROLLO DELL' IMBALLO AL RICEVIMENTO

3.3 - SMALTIMENTO DELL' IMBALLO

# CAP. 4 - L' INSTALLAZIONE

pag. 8

4.1 - COLLOCAMENTO DELLA MACCHINA

4.2 - ALLACCIAMENTO ELETTRICO MONOFASE

4.3 - SCHEMA ELETTRICO

4.4 - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO

# CAP. 6 - PULIZIA ORDINARIA

## 6.1 - GENERALITA'

- La pulizia della macchina è una operazione da eseguire almeno una volta al giorno o, se necessario, con maggior frequenza.
- La pulizia deve essere scrupolosamente curata per tutte le parti della macchina che vengono a contatto diretto o indiretto con l'alimento da lavorare.
- La macchina non deve essere pulita con idropulitrici o getti d'acqua, bensì con acqua e detersivi neutri. Non devono essere usati utensili, spazzoloni e quanto altro può danneggiare superficialmente la macchina.

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia è necessario:

- a) scollegare la spina di alimentazione dalla rete per isolare completamente la macchina dal resto dell'impianto;
- b) portare l'interruttore ( $rif.1\ FIG.\ n^{\circ}6$ ) nella posizione "0";
- c) ruotare la manopola (*rif.2 FIG. n°6*) fino a che il numero di giri diventa minimo (**solo nei modelli VV**).

# 6.2 - PROCEDURA DA SEGUIRE PER LA PULIZIA DELLA MACCHINA

# 6.2.1 - pulizia della pigna e della vaschetta di raccolta

Per la pulizia della pigna e della vaschetta attenersi alla seguente procedura:

- a) sganciare con cautela la pigna dal corpo della macchina;
- b) a questo punto togliere la vaschetta di raccolta;

Una volta rimossi i componenti, pulirli con acqua tiepida e detersivo neutro.

# 6.2.2 - pulizia generale

# N.B.:Scollegare la presa di alimentazione

Il lavaggio del corpo della macchina può essere esegiuto con detersivo neutro e un panno umido risciacquato frequentemente con acqua tiepida.

Al termine asciugare accuratamente tutte le parti.



FIG.n°8 - Pulizia dei componenti



# 5.2 - CARICAMENTO DEL PRODOTTO

Per il caricamento del prodotto attenersi alla seguente procedura:

- 1. azionare l'interruttore portandolo nella posizione "I";
- 2. assumere una posizione corretta in modo da evitare incidenti (vedi *FIG.n*°7): il corpo deve essere perpendicolare al piano di lavoro; le mani non devono forzare i componenti della macchina o ostacolare i movimenti della stessa.

In ogni caso non appoggiarsi alla macchina evitando di assumere posizioni tali che comportino il contatto diretto con le parti in movimento;

- 3. per il mod. NORMALE: appoggiare l'agrume, già tagliato, sulla pigna esercitando una leggera pressione in modo da azionare l'apparecchio. Se necessario aumentare la velocità ruotando la manopola (*rif.2 FIG.n°6*) in senso orario fino alla posizione voluta (**solo nei mod. VV**).
  - **N.B.:**La macchina cessa di funzionare quando non viene esercitata alcuna pressione sulla pigna;
- 4. per il mod. a LEVA: appoggiare l'agrume, già tagliato, sulla pigna e, con una leggera pressione, abbassare la leva fino a spremere completamente l'agrume. Se necessario aumentare la velocità ruotando la manopola (*rif.2 FIG.n*°6) in senso orario fino alla posizione voluta (**solo nei mod. VV**).
  - **N.B.:**La macchina cessa di funzionare quando non viene esercitata alcuna pressione sulla pigna;
- 5. al termine della lavorazione portare l'interruttore nella posizione "0" di arresto.



CAP. 5 - USO DELLA MACCHINA 5.1 - COMANDI	pag. 9
5.2 - CARICAMENTO DEL PRODOTTO	
CAP. 6 - PULIZIA ORDINARIA	pag. 11
<ul> <li>6.1 - GENERALITA'</li> <li>6.2 - PROCEDURA DA SEGUIRE PER LA PULIZIA DELLA MACCHINA</li> </ul>	
<ul><li>6.2.1 - pulizia della pigna e della vaschetta di raccolta</li><li>6.2.2 - pulizia generale</li></ul>	
CAP. 7 - MANUTENZIONE 7.1 - GENERALITA'	pag. 12
7.1 - GENERALITA 7.2 - PIEDINI 7.3 - CAVO DI ALIMENTAZIONE	
CAP. 8 - SMANTELLAMENTO 8.1 - MESSA FUORI SERVIZIO	pag. 12
8.2 - SMALTIMENTO	
INDICE DELLE FIGURE	
FIG. n° 1 - Veduta generale della macchina FIG. n° 2 - Disegni d'ingombro FIG. n° 3 - Descrizione dell'imballo	<ul><li>pag. 6</li><li>pag. 6</li><li>pag. 7</li></ul>
	_

FIG. n° 1	- Veduta generale della macchina	pag. 6
FIG. $n^{\circ}$ 2	- Disegni d'ingombro	pag. 6
FIG. $n^{\circ}$ 3	- Descrizione dell'imballo	pag. 7
FIG. $n^{\circ}$ 4	- Targhetta tecnica - matricola	pag. 8
FIG. $n^{\circ}$ 5	- Schema elettrico Mn	pag. 9
FIG. $n^{\circ}$ 6	- Posizione dei comandi	pag. 9
FIG. $n^{\circ}$ 7	- Posizione corretta per l'utilizzo	pag. 10
FIG. $n^{\circ}$ 8	- Pulizia dei componenti	pag. 10

10

# CAP. 1 - INFORMAZIONI SULLA MACCHINA

### 1.1 - PRECAUZIONI GENERALI

- L'apparecchio deve essere usato solo da personale addestrato che deve conoscere perfettamente le norme sicurezza contenute in questo manuale.
- Nel caso si dovesse procedere ad un avvicendamento di personale, provvedere per tempo all'addestramento.
- Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare la presa della macchina dalla rete di alimentazione elettrica.
- Quando si interviene per la manutenzione o la pulizia dell'apparecchio (e quindi vengono rimosse le protezioni), valutare attentamente i rischi residui.
- Durante la manutenzione o la pulizia mantenere la mente concentrata sulle operazioni in corso.
- Controllare regolarmente lo stato del cavo di alimentazione; un cavo logorato o comunque non integro rappresenta un grave pericolo di natura elettrica.
- Se l'apparecchio dovesse far supporre o dimostrare un mal funzionamento si raccomanda di non usarlo e di non intervenire direttamente per le riparazioni; ma di contattare il "Centro di Assistenza".
- Non impiegare l'apparecchio per prodotti congelati e comunque prodotti non alimentari.
- Il costruttore è sollevato da ogni responsabilità nei seguenti casi:
- ⇒ venga manomessa la macchina da personale non autorizzato;
- ⇒ vengano sostituiti componenti con altri <u>non originali;</u>
- ⇒ non vengano seguite **attentamente** le istruzioni presenti nel manuale;
- $\Rightarrow$  le superfici della macchina vengano trattate con prodotti non adatti.

# 1.2 - SICUREZZE INSTALLATE SULLA MACCHINA

### 1.2.1 - sicurezze meccaniche

Per quanto riguarda le sicurezze di natura meccanica, la macchina descritta in questo manuale risponde alle direttive CEE 89/392 e mod. CEE 91/368, 92/31, 93/44, 93/68.

Le sicurezze sono ottenute grazie ad un micro che aziona l'apparecchio solamente se viene schiacciata la pigna.

### 4.3 - SCHEMA ELETTRICO




FIG. n°5 - Schema elettrico Mn

### 4.4 - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO

Per il controllo del funzionamento attenersi alla seguente procedura:

- 1. verificare che l'apparecchio funzioni solo schiacciando la pigna;
- 2. per i modelli VV verificare che, ruotando la manopola (*rif.2 FIG.n*°6), il numero di giri aumenti;

# CAP. 5 - USO DELLA MACCHINA

### 5.1 - COMANDI

I comandi sono disposti sul corpo della maccchina come evidenziati nella figura sotto riportata.




FIG. n°6 - Posizione comandi

- 1. Interruttore a bascula: posizione I di marcia posizione 0 di arresto
- 2. Variatore di velocità (nei mod. VV)

### 3.2 - CONTROLLO DELL'IMBALLO AL RICEVIMENTO

Al ricevimento del collo, se esso non presenta danni esterni, procedere alla sua apertura controllando che dentro ci sia tutto il materiale ( $vedi\ FIG.\ n^\circ 3$ ). Se invece all'atto della consegna del collo esso presenta segni di maltrattamenti, urti o caduta, è necessario far presente al corriere il danno, ed entro 3 giorni dalla data di consegna, indicata sui documenti, stendere un preciso rapporto sugli eventuali danni subiti dalla macchina. **Non capovolgere l'imballo!!** All'atto del trasporto assicurarsi che venga preso saldamente nei 4 angoli (mantenendolo parallelo al pavimento).

#### 3.3 - SMALTIMENTO DELL'IMBALLO

I componenti dell'imballo (cartone, reggetta in plastica) sono prodotti assimilabili ai rifiuti solidi urbani; per questo possono essere smaltiti senza difficoltà.

Nel caso la macchina venga installata in paesi in cui esistono norme particolari, smaltire gli imballi secondo quanto è prescritto dalle norme in vigore.

## CAP. 4 - L'INSTALLAZIONE

#### 4.1 - COLLOCAMENTO DELLA MACCHINA

Il piano sul quale va situata la macchina deve tenere conto delle dimensione di appoggio indicate sulla *Tab. 1* (in base al modello), e quindi avere un'ampiezza sufficiente, deve essere ben livellato, asciutto, liscio, robusto, stabile.

Inoltre la macchina deve essere posta in un ambiente con umidità max. 75% non salina ed una temperatura compresa fra  $+5^{\circ}$ C e  $+35^{\circ}$ C; comunque in ambienti che non comportino disfunzioni della stessa.

#### 4.2 - ALLACCIAMENTO ELETTRICO MONOFASE

La macchina è fornita di un cavo di alimentazione con sezione 3x1,5 mm²; lunghezza 1.5 m ed una spina "SHUKO".

Collegare la macchina 230 Volt 50 Hz, interponendo un interruttore differenziale - magnetotermico da 10A,  $\Delta I = 0.03A$ . Accertare a questo punto che l'impianto di terra sia perfettamente funzionante.

Controllare inoltre che i dati riportati sulla targhetta tecnica-matricola ( $FIG.n^{\circ}4$ ) corrispondano ai dati riportati sui documenti di consegna e di accompagnamento.




FIG. n°4 - Targhetta tecnica - matricola

### 1.2.2 - sicurezze elettriche

Per quanto riguarda le sicurezze di natura elettrica, la macchina descritta in questo manuale risponde alle direttive CEE 73/23, 89/336, mod. CEE 91/368, 92/31, 93/44, 93/68 ed alle normative CEE EN 60335-1, EN 55014.

Nonostante l'apparecchio sia dotato delle misure normative per le protezioni elettriche e meccaniche (sia in fase di funzionamento che in fase di pulizia e manutenzione), esistono tuttavia dei **RISCHI RESIDUI (CEE 89/392 punto 1.7.2)** non totalmente eliminabili, richiamati in questo manuale sotto forma di *ATTENZIONE*. Essi riguardano il pericolo di taglio derivante dalle parti accuminate.

#### 1.3 - DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

### 1.3.1 - descrizione generale

Lo spremiagrumi è stato progettato e realizzato dalla nostra ditta con il preciso scopo di spremere agrumi e garantire:


- massima sicurezza nell'uso, pulizia e manutenzione;
- massima igiene, ottenuta grazie ad una minuziosa selezione dei materiali che vengono a contatto con gli alimenti, e con l'eliminazione degli spigoli nelle parti della macchina che vengono a contatto con il prodotto, in modo da ottenere una facile e totale pulizia nonchè facilità di smontaggio;
- robustezza e stabilità di tutti i componenti;
- massima silenziosità;
- grande maneggevolezza.

#### 1.3.2 - caratteristiche costruttive

Lo spremiagrumi è costruito in ABS antiurto bianco o cromato. La vasca di raccolta succo è in acciaio inox con pigna in ABS alimentare. Struttura interna portante in acciaio.

# 1.3.3 - composizione della macchina

FIG. n°1 - Veduta generale della macchina



LEGENDA:

1 - Corpo

2 - Base

3 - Vaschetta di raccolta

4 - Pigna

5 - Piedini

6 - Interruttore

7 - Cavo di alimentazione


8 - Coperchio

9 - Leva

# CAP. 2 - DATI TECNICI

# 2.1 - INGOMBRO, PESO, CARATTERISTICHE ...

FIG. n°2 - Disegni d' ingombro



TAB. n°1 - MISURE D'INGOMBRO E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	u.m.	APOLLO NORMALE	APOLLO VV	APOLLO NORMALE (con leva)	APOLLO VV (con leva)
Lunghezza A	mm	210	210	265	265
Larghezza B	mm	210	210	210	210
Altezza max. C	mm	280	280	325+60	325+60
Giri	g/1'	320	280÷750	320	280÷750
Motore	W	150	150	150	150
Alimentazione	Mn	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Peso netto	kg	2.7	2.7	3.5	3.5
Grado di rumorosità	dB	≤80	≤80	≤80	≤80

**ATTENZIONE:** Le caratteristiche elettriche per le quali è predisposta la macchina, sono indicate in una targhetta applicata sul retro della macchina; prima di eseguire l'allacciamento vedere **4.2 allacciamento elettrico**.

# CAP.3 - RICEVIMENTO DELLA MACCHINA

# **3.1 - SPEDIZIONE DELLA MACCHINA** (vedi FIG. n°3)

La macchina parte dai nostri magazzini accuratamente imballata; l'imballo è costituito da: a) scatola esterna in robusto cartone con eventuali tamponamenti;

- b) la macchina;
- c) il presente manuale;
- d) certificato di conformità CE




FIG. n°3 - Descrizione dell'imballo